

CASA SMART. CALORE SMART.

DOMOTICA BROMIC

INTEGRA

Integra le opzioni di controllo del riscaldamento Bronic con il tuo sistema domotico.*

CONTROLLO

Controlla i riscaldatori da esterno Bronic dal tuo pannello di controllo domotico.

PROGRAMMA

Programma i tuoi riscaldatori in modo che si accendano e si spengano a un orario specifico.

Compatible con:

- Lutron™
- Crestron™
- Control4™
- Nomad™

E molti altri!

*richiede un plug-in RS232

DOMANDE FREQUENTI

Quali sistemi domotici sono compatibili con i riscaldatori da esterno Bronic?

I riscaldatori da esterno Bronic possono essere collegati a qualsiasi dispositivo domotico che offra una connessione seriale RS232. Molti sistemi domotici saranno dotati di un ingresso RS232 come opzione standard o retrofit.

Di cosa ho bisogno per collegare i miei riscaldatori da esterno Bronic al mio impianto domotico?

Sei tu a scegliere la modalità in cui desideri controllare i tuoi riscaldatori. È richiesto un comando di accensione/spegnimento o un controller di regolazione Bronic, insieme a Bronic Smart-Home™ Link.

Come funziona?

Bronic Smart-Home™ Link invia segnali in radiofrequenza tra i riscaldatori e il sistema di domotica. Può funzionare anche da telecomando programmando/memorizzando i codici da un altro dispositivo di comando.

Come si installa Bronic Smart-Home™ Link?

The Bronic Smart-Home™ Link si collega al sistema domotico tramite un cavo DB9. **NOTA BENE: Bronic Smart-Home™ Link non viene preassociato con nessun particolare dispositivo di controllo. Contatta un installatore professionista o un elettricista autorizzato per aiutarti a integrare il dispositivo con il tuo sistema domotico. Fai riferimento alle nostre note di installazione (documento separato).**

OPZIONI DI CONTROLLO BROMIC SEMPLICE, SMART E WIRELESS

FORNITO DA BROMIC



CONTROLLER DI
REGOLAZIONE (SOLO
RISCALDATORI ELETTRICI)

OPPURE

SMART-HEAT™ LINK



COMANDO DI ACCENSIONE/
SPEGNIMENTO (RISCALDATORI A GAS E
ELETTRICI)

+

FORNITI DALL'UTENTE FINALE



CAVO D89

DOMOTICA