

INTEGRIEREN

Integrieren Sie die Steuerungsoptionen für Heizgeräte von Bromic in Ihr Hausautomatisierungssystem.*

STEUERN

Steuern Sie die Heizgeräte für den Außenbereich von Bromic über den Bildschirm Ihrer Haussteuerung.

PROGRAMMIEREN

Programmieren Sie Ihre Heizgeräte so, dass sie zu einer bestimmten Zeit einund ausgeschaltet werden.



*erfordert einen RS232-Anschluss



HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

Welche Haussteuerungssysteme sind mit Heizgeräten für den Außenbereich von Bromic kompatibel?

Heizgeräte für den Außenbereich von Bromic können mit jedem Smart-Home-Steuerungsgerät verbunden werden, das über einen RS232-Kommunikationsanschluss verfügt. Viele Haussteuerungssysteme verfügen über einen serienmäßigen oder nachrüstbaren RS232-Eingang.

Was benötige ich, um meine Heizgeräte von Bromic für den Außenbereich mit meinem Haussteuerungssystem zu verbinden?

Sie entscheiden, wie Sie Ihr Heizgerät steuern möchten. Dies erfordert eine Ein/Aus Steuerung oder Dimmer-Steuerung von Bromic in Verbindung mit Bromic Smart-Home™ Link.

Funktionsweise

Bromic Smart-Home™ Link überträgt Hochfrequenzsignale zwischen den Heizgeräten und dem Haussteuerungssystem. Durch Programmieren bzw. Einspeichern der Codes eines anderen Steuergeräts kann das System auch als Fernbedienung genutzt werden.

Wie wird Bromic Smart-Home™ Link installiert?

Bromic Smart-Home™ Link wird über ein DB9-Kabel mit der Haussteuerung verbunden.

ZU BEACHTEN: Bromic Smart-Home[™] Link ist bei der Auslieferung nicht mit bestimmten Steuergeräten gekoppelt. Bitte lassen Sie sich bei der Einbindung des Geräts in Ihre Haussteuerung von einem Fachinstallateur oder einer Elektrofachkraft unterstützen. Bitte beachten Sie unsere Installationshinweise (separates Dokument)

STEUERUNGSOPTIONEN VON BROMIC EINFACH, SMART UND KABELLOS











B9-KABEL HAUSSTEUERUNGSSYSTEM

BEREITGESTELLT VOM ENDVERBRAUCHER



EIN/AUS-STEUERUNG (GAS- UND ELEKTRO-HEIZGERÄTE)